

EDGEBAG FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP BLK

Front Bag for the ""Old Farley"" tops which have hinging plates to secure the bag. If your Farley top is machined from one solid piece of aluminum, please order the ""New Farley"" front bag. Base measures 5-1/2" X 1-3/4". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP BLK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045598
- Mfr. No.:
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,Cordura
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN](#)
- [English: EDGEBAG FARLEY FRONT REST Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Suomi: EDGEBAG FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)

Sicherheitshinweise für EDGE BAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGE BAG FARLEY FRONT REST! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie auf eine sichere und stabile Umgebung während der Nutzung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen "Old Farley" Oberteilen, die über Schwenkplatten verfügen.
- Wenn Ihr Farley Oberteil aus einem einzigen Stück Aluminium besteht, verwenden Sie bitte die "New Farley" Vorderbag.
- Achten Sie darauf, dass die Basis des Produkts (51/2" X 13/4") stabil aufgestellt ist.
- Nutzen Sie die extra hohen Ohren des EDGE Modells, um den Schaft sicher zu führen und zu halten.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Tasche, um Beschädigungen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Überprüfung vor der Nutzung:

- Untersuchen Sie die Vorderbag auf Risse, Löcher oder andere sichtbare Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt und sicher zusammengebaut sind.

2. Einstellen der Tasche:

- Platzieren Sie die Vorderbag auf einer stabilen Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Schwenkplatten korrekt positioniert sind, um die Tasche zu sichern.

3. Verwendung des Produkts:

- Setzen Sie den Schaft sicher in die Ohren der Tasche ein.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft nicht verrutscht.
- Nehmen Sie beim Schießen eine bequeme und stabile Haltung ein.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie die Vorderbag regelmäßig, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, soweit möglich, um Recycling zu unterstützen.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte suchen Sie nach den entsprechenden Kontaktdaten auf der Verpackung oder dem Etikett des Produkts.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der richtige Gebrauch Ihres EDGEBAG FARLEY FRONT REST von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

EDGE BAG FARLEY FRONT REST Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG FARLEY FRONT REST. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain your product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the EDGE BAG FARLEY FRONT REST in compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).
- Be aware of the potential hazards associated with improper use of the front rest.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the front rest only for its intended purpose as a shooting support.
- Ensure that the bag is securely attached to the "Old Farley" tops with hinging plates. If using a "New Farley" top, ensure compatibility.
- Avoid overloading the front rest beyond its designed capacity.
- Do not use the product on unstable surfaces; ensure a flat and stable shooting platform.
- Always maintain a safe distance from the shooting area when the firearm is in use.
- Use appropriate safety gear, such as eye protection, when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the shooting platform is stable and level.
- Attach the front bag to the "Old Farley" tops using the hinging plates. Ensure it is firmly secured.
- If using a "New Farley" top, confirm compatibility before proceeding.

2. Usage:

- Position the front rest on a stable surface.
- Place the firearm stock into the front rest, ensuring it fits securely within the extra tall ears.
- Adjust the position of the front rest as necessary for optimal shooting alignment.
- Always check that the firearm is unloaded before placing it on the front rest.
- After shooting, remove the firearm carefully from the front rest.

Disposal Instructions

- Dispose of the EDGE BAG FARLEY FRONT REST in accordance with local regulations.
- If the product is damaged and no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in general waste if it contains components that require special handling.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the EDGEBAG FARLEY FRONT REST, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Ensure you have the product details ready when seeking assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the EDGEBAG FARLEY FRONT REST.

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Ce sac est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un soutien stable pour votre arme. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance lorsqu'il est utilisé avec une arme à feu.
- En cas de doute concernant la sécurité du produit, contactez un professionnel ou le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le sac pour son usage prévu : comme support pour les armes à feu lors des séances de tir.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Assurez-vous que le sac est positionné sur une surface stable et plane avant de placer votre arme dessus.
- Évitez de tirer à partir d'une position instable ou inconfortable.
- Ne modifiez pas le sac ou n'ajoutez pas d'accessoires qui ne sont pas spécifiquement conçus pour ce modèle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage :

- Retirez le sac de son emballage avec précaution.
- Vérifiez que tous les éléments sont présents et en bon état.

2. Installation :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que les oreilles extra hautes sont orientées vers l'avant pour un meilleur maintien de la crosse.

3. Utilisation :

- Placez votre arme sur le sac, en veillant à ce qu'elle soit bien équilibrée.
- Ajustez la position de votre arme pour un confort optimal avant de commencer à tirer.
- Ne tirez pas si vous n'êtes pas sûr de la stabilité du sac ou de votre position.

4. Après utilisation :

- Retirez soigneusement votre arme du sac.
- Rangez le sac dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac est en fin de vie, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les points de collecte pour les matériaux spécifiques tels que le cuir et le Cordura.
- Si vous avez des doutes sur la manière de procéder à l'élimination, contactez votre municipalité pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de support.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre Sac Avant EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de votre équipement de tir.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Introduzione

Grazie per aver scelto il EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Questo prodotto è progettato per fornire stabilità e supporto durante le sessioni di tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il EDGEBAG FARLEY FRONT REST su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la borsa sia ben fissata alla base "Old Farley" prima di utilizzare il prodotto.
- Non sovraccaricare la borsa oltre le specifiche raccomandate.
- Durante l'uso, mantieni una distanza di sicurezza da altre persone e animali.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il EDGEBAG FARLEY FRONT REST sulla base "Old Farley".
- Assicurati che le piastre articolate siano correttamente fissate.
- Verifica che la borsa sia stabile prima di procedere.

2. Uso

- Carica l'arma sulla borsa, assicurandoti che sia ben posizionata.
- Utilizza le orecchie extra alte per guidare e trattenere il calcio in modo sicuro.
- Mantieni sempre il controllo dell'arma durante l'uso e non lasciare mai l'arma incustodita.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti speciali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento nel tuo tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: EDGE BAG FARLEY FRONT REST

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej EDGE BAG FARLEY FRONT REST. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Niniejsza instrukcja jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj torbę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan torby i jej elementów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Informuj dzieci o zasadach bezpiecznego użytkowania torby i nie pozostawiaj ich bez nadzoru podczas jej używania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj torby tylko w warunkach przewidzianych przez producenta.
- Unikaj narażania torby na działanie chemikaliów, które mogą ją uszkodzić.
- Nie używaj torby do transportu przedmiotów o dużej wadze, które mogą spowodować jej uszkodzenie lub przewrócenie.
- Zwracaj uwagę na stabilność torby podczas użytkowania, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, upewniając się, że nie ma przeszkód wokół niej.
- Upewnij się, że górny element torby jest prawidłowo zamocowany.

2. Użytkowanie

- Użyj ruchomych płytek do zabezpieczenia torby w odpowiedniej pozycji.
- Upewnij się, że kolba jest odpowiednio prowadzona przez wysokie uszy torby.
- Po zakończeniu użytkowania, oczyść torbę z zanieczyszczeń i przechowuj w suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, nie wyrzucaj torby do zwykłych odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów skórzanych i materiałowych.
- W przypadku, gdy torba jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne właściwości torby, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania torby EDGEBAG FARLEY FRONT REST.

EDGEBAG FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGEBAG FARLEY FRONT REST tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote poissa kosteista ympäristöistä, jotta vältät materiaalin vaurioitumisen.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että etupussi on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja painorajoja, jotka voivat vaikuttaa tuotteen vakauteen.
- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat sen olevan vaurioitunut tai puutteellinen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta etupussi tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki saranoidut levyt ovat kunnolla kiinnitettyinä.
- Tarkista, että "New Farley" etupussi on oikealla paikalla ja että se on kiinnitetty turvallisesti.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukin päälle ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Käytä ylimpiä korvia ohjaamaan ja pitämään tukin turvallisesti paikallaan.
- Varmista, että kaikki käytettävät osat ovat ehjiä ja oikein asennettuja ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Kun tuote ei ole enää käytettävissä, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämiseksi.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat heihin yhteyttä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön EDGEBAG FARLEY FRONT REST tuotteellesi. Kiitos, että valitsit meidät, ja toivomme, että nautit tuotteestasi!

Säkerhetsinstruktioner för EDGE BAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGE BAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Var försiktig med att placera tunga föremål på produkten för att undvika instabilitet.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som stark vind eller regn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera EDGE BAG på en stabil yta.
- Kontrollera att basen är jämn och att inga hinder finns i närheten.
- Fäst eventuella gångjärnsplattor enligt instruktionerna för att säkerställa att väskan är säkrad.

2. Användning:

- Justera höjden på öronen för att passa din kolv.
- Kontrollera att kolven sitter ordentligt innan du börjar skjuta.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre är i bruk.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor; kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, såsom läder och Cordura.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring EDGE BAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din EDGE BAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tack för att du bidrar till en säker

skytteoplevelse!

Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro vaše střelecké aktivity. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím zkontrolujte tašku na jakékoli viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání tašky se vyhněte extrémním podmínkám, jako je silný vítr nebo déšť.
- Pokud se objeví jakékoli známky poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před umístěním zbraně na tašku se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna a není nabitá.
- Používejte tašku pouze na stabilním a rovném povrchu.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým hranám a jiným potenciálně nebezpečným částem.
- Udržujte tašku v čistotě a pravidelně ji kontrolujte na opotřebení.
- Pokud používáte tašku na venkovních střelnicích, dbejte na to, aby byla chráněna před povětrnostními vlivy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před použitím tašky se ujistěte, že máte všechny potřebné části a že jsou v dobrém stavu.
2. **Umístění:** Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch, který je vhodný pro střelbu.
3. **Nastavení:** Upravte výšku a úhel tašky podle potřeby, aby byla zajištěna optimální stabilita a pohodlí.
4. **Umístění zbraně:** Položte zbraň na tašku, dbejte na to, aby byla správně zajištěna.
5. **Kontrola:** Před střelbou zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno a zajištěno.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku EDGEBAG FARLEY FRONT REST likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud to umožňují místní služby.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání tašky EDGEBAG FARLEY FRONT REST.