

MTM EZ-DOUBLE THROW CLAY TARGET THROWER 31IN



Attributes

- Name: CHADWICK & TREFETHEN MTM EZ-DOUBLE THROW CLAY TARGET THROWER 31IN
- Manufacturer: CHADWICK & TREFETHEN
- Product no.: 250205689
- Mfr. No.: EZ-DT-40
- Delivery weight: 0.658kg
- Shipping height: 86mm
- Shipping width: 163mm
- Shipping length: 521mm
- UPC: 026057000053

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CHADWICK & TREFETHEN MTM EZDOUBLE THROW CLAY TARGET THROWER 31IN](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour le Lanceur de Cibles en Argile MTM EZDouble Throw 31in](#)
- [Suomi: MTM EZDouble Throw Clay Target Thrower 31in Turvallisuusohjeet](#)

Safety Instruction Guide for CHADWICK & TREFETHEN MTM EZDOUBLE THROW CLAY TARGET THROWER 31IN

Introduction

Thank you for choosing the CHADWICK & TREFETHEN MTM EZDouble Throw Clay Target Thrower 31in. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always inspect the target thrower before use to ensure it is in good working condition.
- Use the target thrower only as intended, following all instructions in this guide.
- Keep the target thrower out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection and hearing protection, when using the target thrower.
- Ensure that the area around the thrower is clear of people, animals, and obstacles before use.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a safe backstop for fired targets.
- Report any unsafe conditions or malfunctions to the manufacturer or a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the target thrower is stable and securely positioned before launching targets.
- Do not place hands or body parts near the throwing mechanism during operation.
- Avoid using the target thrower in adverse weather conditions, such as high winds or rain.
- Do not modify the target thrower in any way, as this may compromise safety.
- Always ensure that the target area is safe before launching clay targets.
- Use only compatible clay targets as recommended by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Choose a Suitable Location:** Select an open area that is safe for shooting, away from people and obstacles.
2. **Set Up the Target Thrower:**
 - Unpack the target thrower and check for any missing parts.
 - Place the target thrower on a flat, stable surface.
 - Adjust the launch angle as desired, ensuring it is secure before use.
3. **Load Clay Targets:**
 - Load the clay targets into the throwing mechanism according to the manufacturer's instructions.
 - Ensure that the targets are properly seated and secured.

Usage

1. **Prepare for Launch:**
 - Stand at a safe distance from the target thrower.
 - Ensure that all spectators are at a safe distance behind you.
2. **Launching Targets:**
 - Activate the throwing mechanism using the provided controls.
 - Observe the flight path of the targets and remain aware of your surroundings.
3. **After Use:**

- Once finished, turn off the throwing mechanism and clear the area of any remaining targets.
- Store the target thrower in a safe, dry place away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of the target thrower in accordance with local regulations.
- If the target thrower is no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, follow local guidelines for disposing of electronic waste.
- Ensure that all components are disposed of responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or support related to the CHADWICK & TREFETHEN MTM EZDouble Throw Clay Target Thrower 31in, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your CHADWICK & TREFETHEN MTM EZDouble Throw Clay Target Thrower 31in. Thank you for prioritizing safety and responsible use.

Manuel de Sécurité pour le Lanceur de Cibles en Argile MTM EZDouble Throw 31in

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lanceur de cibles en argile MTM EZDouble Throw 31in. Ce produit est conçu pour vous offrir une expérience de tir agréable et sécurisée. Veuillez lire attentivement ce manuel de sécurité avant de l'utiliser pour garantir une utilisation correcte et éviter tout danger.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le lanceur est utilisé dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.
- Vérifiez régulièrement le lanceur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le lanceur sans surveillance lorsqu'il est chargé.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du lanceur.
- Ne modifiez pas le lanceur ou ses composants d'origine.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des cibles en argile compatibles avec le lanceur.
- Ne visez jamais une personne ou un animal.
- Assurez-vous que la zone de tir est dégagée et qu'il n'y a pas d'obstacles.
- Ne tirez pas en cas de conditions météorologiques défavorables (vent fort, pluie, etc.).
- Ne tentez pas d'attraper ou de récupérer les cibles en vol.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Choisissez un emplacement stable et plat pour le lanceur.
- Fixez le lanceur au sol à l'aide des piquets fournis pour éviter qu'il ne bascule.
- Assurez-vous que le lanceur est orienté dans la direction de tir souhaitée.

2. Chargement des Cibles

- Placez une cible en argile sur le support du lanceur.
- Assurez-vous que la cible est correctement positionnée et sécurisée.

3. Utilisation

- Tenez le lanceur avec une main et tirez la gâchette avec l'autre main pour lancer la cible.
- Restez à une distance sécuritaire du lanceur pendant le lancement.
- Après chaque utilisation, retirez les cibles restantes et rangez le lanceur dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le lanceur avec les ordures ménagères.
- Consultez les directives locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des produits en plastique et en métal.
- Si le lanceur est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour vous en débarrasser de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen désigné pour les produits de consommation. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat et toutes les informations pertinentes concernant le produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter d'une expérience de tir agréable et sécurisée avec le Lanceur de cibles en argile MTM EZDouble Throw 31in. Restez vigilant et respectez toujours les consignes de sécurité pour garantir votre sécurité et celle des autres.

MTM EZDouble Throw Clay Target Thrower 31in

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MTM EZDouble Throw savikiekkokeittimen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää savikiekkokeitintä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja ympäristöissä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja käyttötavoista.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja korvakuulokkeita, kun käytät savikiekkokeittimen kanssa.
- Varmista, että heittimen ympärillä ei ole esteitä tai henkilöitä, jotka voisivat vahingoittua.
- Älä suuntaa heitintä kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Vältä heittämistä tuulisella säällä, sillä se voi vaikuttaa heitettyjen kiekkojen suuntaan.
- Älä yritä korjata tai muuttaa tuotetta ilman valmistajan ohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse tasainen ja vakaa pinta heittimen asentamiseen.
- Aseta heitin tukevasti maahan varmistaen, että se on turvallisesti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein kiinnitettyjä ja että heitin on toimintakunnossa.

2. Käyttö:

- Lataa savikiekko heittimeen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Siirrä heitin haluttuun suuntaan ja varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä.
- Käynnistä heitin ja valmistaudu heittämään kiekko.
- Seuraa kiekon lentoa ja varmista, että alue on turvallinen ennen seuraavaa heittoa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen. Tarkista, onko alueellasi kierrätysohjelmia tai erityisiä hävitysohjeita.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti, erityisesti mahdolliset terävät osat.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit MTM EZDouble Throw savikiekkokeittimen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti heittokokemuksesta!