

WB-4 BIPODS - WB-4 WIDE BODY BIPOD QUICK DETACH FOR PICATINN RAIL MATT BLK

ACCU-TAC WB-4 BIPODS The WB-4 Wide Body bipod was designed to provide desired height and extra stability. This bipod style is ideal for long-range, extreme long-range, bench-rest, and for the airsoft platform. The wide, lowered center allows the rifle to sit between the legs which supports accuracy and helps reduce movement from recoil. This is only a suggested use, this model is not exclusive for these applications. To engage or adjust leg position, simply pull the spring-loaded leg downward to move each leg independently. Leg position can be deployed to 90° or 45°, locking securely into 4 positions. Please keep in mind the cant adjustment lever can be repositioned, DO NOT use a tool to tighten the canting tension. All are black with anodized finish. Choose: Quick Detach for Picatinny rail mount that is simple, quick, and very secure, it attaches to a 1913 Picatinny rail and mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Quick Detach for Arca Swiss or Arca Style rail that mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Model WBB-0400 Quick Detach Picatinny Specs: Min. Height (Legs at 45°) 4.5" / 114.3 mm Min. Height (Legs at 90°) 6.0" / 152.4 mm Max. Height (Legs at 90°) 7.5" / 190.5 mm Min. Stance (Legs at 45°) 10.0" / 254 mm Max. Stance (Legs at 90°) 14.0" / 355.6 mm Closed Position Width 5.0" / 127 mm Closed Position Length 7.5" / 190 mm Weight 22.08 oz Model WBASQD-0400 Arca Speck Quick Detach Specs: Min. Height (Legs at 45°) 4.75" / 120.65 mm Min. Height (Legs at 90°) 6.25" / 158.75 mm Max. Height (Legs at 90°) 7.75" / 196.85 mm Min. Stance (Legs at 45°) 10.0" / 254 mm Max. Stance (Legs at 90°) 14.0" / 355.6 mm Closed Position Width 5.0" / 127 mm Closed Position Length 7.5" / 190 mm Weight 22.08 oz



Attributes

- Name: WB-4 WIDE BODY BIPOD QUICK DETACH FOR PICATINN RAIL MATT BLK
- Manufacturer: ACCU-TAC
- Product no.: 430105236
- Mfr. No.: WBB-0400
- Attachment: Picatinny
- Color: Black
- Feet Material: Aluminum
- Height: 2.56
- Weight: 1.38 lbs
- Delivery weight: 2.268kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 267mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 858520006329

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den WB4 Wide Body Bipod](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WB4 Wide Body Bipod](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied WB4 ACCUTAC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede WB4 Wide Body AccuTac](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for WB4 BIPODS ACCUTAC](#)
- [Suomi: WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD](#)

Sicherheitshinweise für den WB4 Wide Body Bipod

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den WB4 Wide Body Bipod von ACCUTAC entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, die du vor der Verwendung des Produkts beachten solltest. Bitte lies die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Bipod nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet wird.
- Überprüfe vor jeder Benutzung den Zustand des Bipods auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze ihn vor unsachgemäßer Verwendung.
- Verwende den Bipod nicht in gefährlichen Umgebungen, wie z. B. in der Nähe von Feuer oder Wasser.
- Achte darauf, dass der Bipod auf einer stabilen und ebenen Fläche positioniert ist, um ein Umkippen oder Abrutschen zu verhindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Vermeide es, den Bipod mit übermäßiger Kraft zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass alle Verriegelungsmechanismen sicher eingerastet sind, bevor du das Gewehr auflegst.
- Verwende den Bipod nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellst.
- Halte die Beine des Bipods von der Bewegungsfläche des Gewehrs fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Quick Detach Mechanismus, stelle sicher, dass er korrekt und sicher an der Picatinny Schiene befestigt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Befestigung an der Picatinny Schiene:

- Positioniere den Bipod so, dass die Halterung auf der Picatinny Schiene ausgerichtet ist.
- Drücke den Quick Detach Mechanismus, um den Bipod sicher an der Schiene zu befestigen.
- Überprüfe, ob der Bipod fest sitzt und sich nicht lösen lässt.

2. Beinpositionierung:

- Ziehe das federbelastete Bein nach unten, um es unabhängig zu bewegen.
- Stelle die Beine auf die gewünschte Höhe ein (90° oder 45°) und lasse sie einrasten.

Nutzung

- Stelle sicher, dass der Bipod auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Platziere dein Gewehr vorsichtig auf dem Bipod.
- Überprüfe die Stabilität des Bipods, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Nach der Benutzung, entferne das Gewehr vorsichtig und klappe die Beine des Bipods zusammen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.

- Achte darauf, dass du den Bipod nicht im normalen Hausmüll entsorgst.
- Bringe den Bipod zu einer autorisierten Sammelstelle für die umweltgerechte Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines Produkts, wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Produktnummer und zum Kaufdatum bereithältst, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.

Bitte bewahre diesen Leitfaden an einem sicheren Ort auf und konsultiere ihn regelmäßig, um sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beachtest. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung des WB4 Wide Body Bipod!

Safety Instruction Guide for WB4 Wide Body Bipod

Introduction

Thank you for choosing the ACCUTAC WB4 Wide Body Bipod. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and contact information to ensure your safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the bipod.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always inspect the bipod for any damage or wear before each use.
- Use the bipod on stable ground to prevent tipping or instability.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Height Adjustment:** When adjusting the leg height, ensure that all legs are locked securely in position before use.
- **Leg Positioning:** Deploy legs to either 90° or 45° angles to maintain stability. Do not exceed these angles.
- **Cant Adjustment:** Do not use tools to tighten the cant adjustment lever; it is designed to be adjusted by hand only.
- **Weight Limit:** Ensure that the total weight supported by the bipod does not exceed its specifications to avoid failure.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the bipod in extreme weather conditions that may affect its performance or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- For **Picatinny Rail Mount:**
 - Align the bipod's mount with the 1913 Picatinny rail.
 - Slide the bipod onto the rail until it is securely positioned.
 - Ensure that it is locked in place without the need for additional tools.
- For **Arca Swiss Rail:**
 - Align the bipod's mount with the Arca Swiss rail.
 - Slide the bipod onto the rail until it is securely positioned.
 - Ensure that it is locked in place without the need for additional tools.

2. Adjusting Leg Position:

- To adjust the leg position, pull the springloaded leg downward to move each leg independently.
- Choose the desired height (45° or 90°) and ensure that the legs are locked securely.

3. Using the Bipod:

- Position the rifle between the bipod legs to enhance stability and accuracy.
- Ensure that the bipod is firmly planted on the ground before taking any shots.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.
- Consider recycling the bipod components where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please reach out to your local ACCUTAC representative or visit the official ACCUTAC website for contact details.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your WB4 Wide Body Bipod. Thank you for your attention to safety and enjoy your experience with our product.

Guide de Sécurité pour le Bipied WB4 ACCUTAC

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied large WB4 ACCUTAC. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité. En suivant ces instructions, tu peux minimiser les risques et garantir une expérience agréable et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Lis attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le bipied.
- Assure-toi que le bipied est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le bipied à la portée des enfants.
- Utilise le bipied uniquement pour les applications recommandées.
- Vérifie régulièrement la tension et l'état des pièces mobiles.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Stabilité:** Assure-toi que le bipied est correctement déployé avant de placer ton fusil.
- **Inclinaison:** Utilise le levier de réglage de l'inclinaison avec précaution. Ne pas utiliser d'outils pour ajuster la tension.
- **Position des Jambes:** Déploie les jambes à 90° ou 45° selon tes besoins, et assure-toi qu'elles sont bien verrouillées.
- **Détachement Rapide:** Utilise le mécanisme de détachement rapide avec précaution pour éviter les accidents.
- **Environnement de Tir:** Évalue l'environnement avant d'utiliser le bipied pour éviter les risques d'accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Montage sur Rail Picatinny:

- Aligne le bipied avec le rail Picatinny.
- Appuie sur le mécanisme de détachement rapide pour le fixer.
- Vérifie que le bipied est solidement attaché avant de l'utiliser.

2. Ajustement de la Hauteur:

- Tire sur la jambe à ressort vers le bas pour ajuster la hauteur.
- Assure-toi que chaque jambe est bien fixée avant d'utiliser le bipied.

3. Déploiement des Jambes:

- Tire sur la jambe pour la déployer à 90° ou 45°.
- Vérifie que les jambes sont bien verrouillées en place.

4. Inclinaison:

- Utilise le levier pour ajuster l'inclinaison.
- Assure-toi que l'inclinaison est sécurisée avant d'utiliser le bipied.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Suis les règlements locaux pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les équipements en fin de vie.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton bipied WB4, assure-toi de consulter le site web du fabricant ou de contacter un professionnel qualifié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu peux profiter de ton bipied WB4 ACCUTAC en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede WB4 Wide Body AccuTac

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede WB4 Wide Body AccuTac. Questo prodotto è progettato per fornire stabilità e versatilità durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il bipiede se presenta segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse o su superfici instabili.
- Mantieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il bipiede solo per scopi previsti, come il supporto di fucili o attrezzature per il tiro.
- Non sovraccaricare il bipiede oltre il peso massimo raccomandato.
- Assicurati che il bipiede sia correttamente attaccato al rail Picatinny o Arca prima di utilizzare l'attrezzatura.
- Non tentare di modificare il bipiede o di utilizzare parti non autorizzate.
- Fai attenzione durante la regolazione delle gambe per evitare schiacciamenti o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bipiede:

- Scegli il tipo di attacco desiderato (Picatinny o Arca).
- Posiziona il bipiede sul rail e assicurati che sia ben fissato.
- Utilizza la leva di regolazione per bloccare il bipiede in posizione.

2. Regolazione dell'Altezza:

- Tirare verso il basso la gamba a molla per regolare l'altezza.
- Le gambe possono essere posizionate a 45° o 90°.
- Assicurati che le gambe siano bloccate saldamente nella posizione desiderata.

3. Utilizzo del Bipiede:

- Posiziona il fucile tra le gambe del bipiede.
- Controlla che il bipiede sia stabile prima di iniziare a mirare o sparare.
- In caso di inclinazione, utilizza la leva di regolazione per bloccare la posizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il bipiede nell'ambiente. Ricicla il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato.
- Assicurati che tutte le parti del bipiede siano smaltite in modo sicuro e responsabile.

Informazioni per ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il manuale dell'utente o contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per un'assistenza più rapida.

Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare il bipiede WB4 Wide Body AccuTac in modo sicuro e efficace. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento!

Sikkerhetsinstruksjoner for WB4 BIPODS ACCUTAC

Introduksjon

Takk for at du valgte WB4 BIPODS fra ACCUTAC. Denne bipoden er designet for å gi stabilitet og presisjon under bruk. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser for skader eller slitasje.
- Bruk alltid bipoden på et stabilt og jevnt underlag for å unngå velting.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Unngå å bruke bipoden i ekstreme værforhold, som kraftig vind eller regn, da dette kan påvirke stabiliteten.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og unngå å bruke bipoden i områder med høy risiko for fall eller skade.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Når du justerer benposisjonen, trekk alltid det fjærbelastede benet nedover for å unngå skade.
- Lås benposisjonen sikkert før bruk for å forhindre uventede bevegelser.
- Unngå å bruke bipoden med overbelastning; følg spesifikasjonene for maksimal vekt.
- Hvis du opplever problemer med produktet, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert tekniker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av bipoden:

- Velg festetype: Quick Detach for Picatinnyskinne eller Arca Swiss/Arca Styleskinne.
- Fest bipoden til skinne ved å følge instruksjonene for den aktuelle festetypen.
- Sørg for at festet er sikkert og uten bevegelse før bruk.

2. Juster benposisjonen:

- For å justere bena, trekk det fjærbelastede benet nedover.
- Velg ønsket posisjon (90° eller 45°) og lås benet sikkert.
- Kontroller at bena er i riktig posisjon før du begynner å bruke bipoden.

3. Bruk av bipoden:

- Plasser riflen mellom bena for optimal stabilitet.
- Sørg for at riflen er godt støttet og sikret før du begynner å skyte.
- Vær oppmerksom på at bevegelse fra rekyl kan påvirke nøyaktigheten; juster bipoden etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Når bipoden ikke lenger er i bruk eller er skadet, må den kastes på en sikker og miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av metall og plastmaterialer.
- Unngå å kaste bipoden i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, vedlikehold eller produktspørsmål, vennligst kontakt produsenten direkte.

Vi håper at disse sikkerhetsinstruksjonene hjelper deg med å bruke WB4 BIPODS på en trygg og effektiv måte.
Takk for at du valgte ACCUTAC!

WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPODin. Tämä jalusta on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista vakautta ja monipuolisuutta eri käyttötarkoituksiin. Ennen käyttöä, lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista jalustan kaikki osat ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei niissä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei käytössä ole aikuisten valvontaa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että jalustan jalat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että jalustan korkeussäätö on oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä työkaluja kallistussäätövivun kiristämiseen, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Huomioi, että jalkasija voidaan asettaa vain 90° tai 45° kulmaan.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta jalustaan käytön aikana.
- Käytä jalustaa vain tasaisilla ja vakailla pinnoilla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus Picatinnyrautakiskoon:

- Aseta jalusta Picatinnyrautakiskolle.
- Varmista, että kiinnitys on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että jalusta on helppo irrottaa ja kiinnittää ilman työkaluja.

2. Asennus Arca Swiss raille:

- Aseta jalusta Arca Swiss raille.
- Varmista, että kiinnitys on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että jalusta on helppo irrottaa ja kiinnittää ilman työkaluja.

3. Korkeuden säätäminen:

- Vedä jousikuormitteista jalkaa alaspäin säätääksesi korkeutta.
- Varmista, että kukin jalka liikkuu itsenäisesti.

4. Kallistussäätö:

- Säädä kallistusta halutulle tasolle.
- Varmista, että kallistussäätövivun lukitus on paikallaan.

5. Käyttö:

- Aseta jalusta tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.

- Käytä jalustaa vain suunnitellussa kulmassa.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja vaarallisista materiaaleista.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPODin. Turvallinen ja tehokas käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD

Introduktion

Tack för att du valt WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 Wide Body Bipod. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och precision vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av bipoden, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet bipoden för skador eller slitage innan användning.
- Håll bipoden och dess delar borta från barn och andra sårbara grupper.
- Använd endast bipoden för avsedda ändamål.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att bipoden är korrekt monterad på Picatinnyskenan innan användning.
- Undvik att använda bipoden på ojämna eller instabila ytor.
- Justera benpositionerna noggrant för att undvika plötsliga rörelser.
- Använd inte verktyg för att justera lutningstensionen; detta kan orsaka skador.
- Säkerställ att lutningsjusteringsspaken är i rätt läge innan du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montering på Picatinnyskena:

- Fäst bipoden på en 1913 Picatinnyskena.
- Se till att snabbkopplingen är ordentligt låst.
- Kontrollera att bipoden sitter fast och inte kan lossna.

2. Justering av benpositioner:

- Dra det fjädrade benet nedåt för att justera varje ben oberoende.
- Benpositionerna kan fällas ut till 90° eller 45° och låser sig i fyra positioner.

3. Lutning:

- Justera lutningen med den justerbara spaken.
- Kontrollera att lutningen är korrekt låst innan användning.

Användning

- Ställ in önskad höjd och benposition beroende på skytteavstånd och underlag.
- Vid långdistansskytte, se till att bipoden ger stabilitet för att minska rekylens påverkan.
- Om du använder bipoden för airsoft, följ säkerhetsanvisningarna för den specifika plattformen.

Avfallshantering

- Avyttra bipoden och dess delar på ett ansvarsfullt sätt.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Kontrollera tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter och eventuella säkerhetsuppdateringar.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 Wide Body Bipod. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.