

V4 DEFENDER OPTIC MOUNTING PLATE FOR GLOCK MOS - HOLOSUN 407/507/508 MOUNTING PLATE SQUARE FACE FOR GLOCK MOS

An Enhanced Adapter Plate for Your Optics Mounting System

V4 DEFENDER OPTIC MOUNTING PLATE FOR GLOCK MOS The weakest link in your red-dot-equipped handgun is the mounting plate between the optic and your pistol slide. If this critical component isn't designed correctly, then your entire system won't work as designed. The C&H Precision V4 Defender series optic mounting plates are designed to address the critical flaws encountered in most plates, and it will ensure that your gun performs as designed. Each C&H Precision V4 Defender Optic Mounting Plate designed for use on Glock® pistols improves two key elements of optics mounting: hardware and optic protection. The plates feature the company's patent-pending T-Nuts and Torx screws, which are made from stainless steel and are replaceable without having to toss the entire plate. The V4 Defender Optics Mounting Plate is available for the Glock®17, 19, 34, 35, 40 and 41. Also included on these C&H V4 Defender Optics Mounting Plates is the company's unique Defender Window. This incorporates a proprietary polymer that's resistant to impact and provides an extra protective window at the front of your red-dot sight. Not only does this window protect your optic from the elements, it also provides a barrier that prevents you from smudging your lens while manipulating a handgun slide. Optic fits include: Holosun 407, Holosun 507, Holosun 508. TO ENSURE THE LONGEVITY OF THIS PRODUCT, IT'S IMPORTANT TO USE IT WITH CARE AND IN A RESPONSIBLE MANNER. The Defender was not made for the G40; however, many customers have purchased the Defender and made a small modification that allowed it to work extremely well with the G40. Defender plates partially wrap the top of the slide and do not fit large frame Glock pistols, I.E. G21 and all pistols of similar width.



Attributes

- Name: HOLOSUN 407/507/508 MOUNTING PLATE SQUARE FACE FOR GLOCK MOS
- Manufacturer: C&H PRECISION WEAPONS
- Product no.: 100043497
- Mfr. No.: GL-DEF-SQUARE
- Color: Black
- Fits / Used For: Holosun 508,Holosun 407,Holosun 507
- Make: Glock
- Model: 41,19,34,35,40,17
- Weight: 0.3 lbs
- Delivery weight: 0.039kg
- Shipping height: 140mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 140mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE](#)
- [English: V4 Defender Optic Mounting Plate Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Plaque de Montage Optique V4 Defender](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montážní desku C&H Precision V4 Defender pro Glock MOS](#)

Sicherheitshinweise für die V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE von C&H Precision Weapons. Diese Montageplatte ist speziell für GlockPistolen konzipiert und bietet eine sichere und zuverlässige Lösung für die Montage von Rotpunktvisieren. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Montageplatte nur mit kompatiblen Optiken verwendet wird (z. B. Holosun 407, 507, 508).
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montageplatte auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Montageplatte nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie die Montageplatte und die zugehörigen Teile von Kindern fern.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissern Sie sich, dass die Montageplatte fest und sicher auf der Waffe montiert ist, bevor Sie diese benutzen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile der Montageplatte lose sind, um das Risiko einer Fehlfunktion zu minimieren.
- Verwenden Sie die mitgelieferten TorxSchrauben aus rostfreiem Stahl, um die Montageplatte zu sichern.
- Verwenden Sie die Montageplatte nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung feststellen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die GlockPistole entladen ist.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Schlitten, auf dem die Montageplatte installiert werden soll.

2. Installation:

- Platzieren Sie die V4 DEFENDER Optics Mounting Plate auf dem Schlitten Ihrer GlockPistole.
- Verwenden Sie die mitgelieferten TorxSchrauben, um die Montageplatte sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Optikmontage:

- Montieren Sie das Rotpunktvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Optik und stellen Sie sicher, dass sie sicher befestigt ist.

4. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Montageplatte und die Optik sicher montiert sind.
- Verwenden Sie die Waffe verantwortungsbewusst und beachten Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montageplatte und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen Geräten und Metallabfällen.
- Recyceln Sie Materialien, wo immer es möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie die Montageplatte erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung Ihrer V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

V4 Defender Optic Mounting Plate Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the V4 Defender Optic Mounting Plate for your Glock MOS. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read the entire document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the V4 Defender Optic Mounting Plate is compatible with your specific Glock model (17, 19, 34, 35, 40, and 41).
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Inspect the mounting plate regularly for signs of wear or damage.
- If you notice any defects, stop using the product immediately and consult a qualified professional.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use the product only for its intended purpose and as described in this guide.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installation, ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Do not modify the mounting plate beyond the manufacturer's recommendations.
- Avoid using the mounting plate with large frame Glock pistols (e.g., G21) as they are not compatible.
- Be cautious when making any modifications to fit the mounting plate on the G40, as improper adjustments may lead to unsafe conditions.
- The Defender Window is designed to protect the optic; however, do not rely solely on it for protection against all impacts.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and clear of any ammunition.
- Gather necessary tools: TNuts and Torx screws (included with the mounting plate).

2. Installation Steps

- Align the V4 Defender Optic Mounting Plate with the mounting points on your Glock slide.
- Insert the TNuts into the designated slots on the mounting plate.
- Secure the plate using the provided Torx screws. Ensure they are tightened to the manufacturer's specifications without overtightening.
- Verify that the mounting plate is securely attached and does not wobble.

3. Optic Attachment

- Follow the manufacturer's instructions for attaching your optic (Holosun 407, 507, or 508) to the mounting plate.
- Ensure that the optic is securely fastened and properly aligned for optimal performance.

4. PostInstallation Check

- Perform a function check to ensure that the firearm operates correctly with the mounted optic.

- Test the optic's functionality to ensure it is working as intended.

Disposal Instructions

- Dispose of the V4 Defender Optic Mounting Plate in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the V4 Defender Optic Mounting Plate, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of the V4 Defender Optic Mounting Plate. Always prioritize safety and responsible handling when using firearms and their accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité du Produit pour la Plaque de Montage Optique V4 Defender

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de montage optique V4 Defender de C&H Precision Weapons. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre pistolet Glock tout en assurant une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la plaque de montage est compatible avec votre modèle de pistolet Glock.
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque de montage et des vis pour éviter tout incident.
- Ne modifiez pas la plaque de montage ou le matériel d'origine sans l'avis d'un professionnel.
- Gardez tous les outils et pièces hors de portée des enfants.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation de votre arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser la plaque de montage si elle présente des signes de dommages visibles.
- Assurez-vous que la plaque est correctement installée avant chaque utilisation de votre pistolet.
- Évitez d'exposer la plaque à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous manipulez votre arme équipée de la plaque de montage.
- Si vous ressentez des vibrations ou des bruits inhabituels lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : vis Torx, TNuts et un tournevis approprié.
- Assurez-vous que la glissière de votre pistolet est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Placez la plaque de montage sur la glissière de votre Glock.
- Alignez les TNuts avec les trous de montage de la glissière.
- Insérez les vis Torx dans les TNuts et serrez-les fermement sans trop forcer.
- Vérifiez que la plaque est solidement fixée et qu'il n'y a pas de mouvement.

3. Utilisation :

- Installez votre optique sur la plaque de montage en suivant les instructions du fabricant de l'optique.
- Testez votre arme dans un environnement sûr avant toute utilisation en conditions réelles.
- Assurez-vous que l'optique est correctement réglée pour une visée précise.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la plaque de montage dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si la plaque de montage est endommagée, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur

l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit ou pour signaler un problème, veuillez consulter le site web de C&H Precision Weapons ou contacter leur service client.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la plaque de montage optique V4 Defender. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité dans l'utilisation de votre équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE

Introduzione

Grazie per aver scelto il V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE di C&H Precision Weapons. Questa piastra di montaggio è progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile delle ottiche sulla tua pistola Glock. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti, ovvero il montaggio di ottiche compatibili su pistole Glock.
- Verifica sempre che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso. Non utilizzare la piastra se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare la piastra di montaggio. Eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza e l'affidabilità del prodotto.
- Utilizza solo le viti e i TNuts forniti con la piastra di montaggio per garantire un montaggio sicuro.
- Assicurati che la piastra di montaggio sia installata correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Controlla regolarmente la piastra di montaggio e le viti per assicurarti che siano ben fissate e non allentate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti Torx e un'area di lavoro pulita.
- Rimuovi l'ottica e qualsiasi piastra di montaggio esistente dalla tua pistola Glock.

2. Installazione della Piastra di Montaggio:

- Posiziona la piastra di montaggio sulla slitta della tua Glock.
- Allinea i fori della piastra con i fori della slitta.
- Inserisci i TNuts nei fori della piastra e assicurati che siano ben fissati.
- Utilizza le viti Torx per fissare la piastra alla slitta. Stringi le viti in modo uniforme per garantire una distribuzione della pressione.
- Controlla che la piastra sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti.

3. Installazione dell'Ottica:

- Posiziona l'ottica sulla piastra di montaggio.
- Segui le istruzioni del produttore dell'ottica per il montaggio corretto.
- Assicurati che l'ottica sia ben fissata e allineata correttamente.

4. Controllo Finale:

- Prima di utilizzare l'arma, verifica che tutto sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che l'ottica funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto C&H Precision Weapons. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup płyty montażowej V4 DEFENDER GLOCK MOS firmy C&H Precision Weapons. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji na temat instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj płyty montażowej zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń i zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan płyty montażowej oraz zamontowanej optyki, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących montażu i użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że płyta montażowa jest prawidłowo zamocowana przed użyciem pistoletu.
- Nie używaj płyty montażowej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zastosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas instalacji.
- Nie wystawiaj płyty montażowej na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śruby Torx dostarczone z produktem.
- Oczyszczyć powierzchnię zamka pistoletu, aby zapewnić odpowiednie przyleganie płyty montażowej.

2. Montaż płyty:

- Umieść płytę montażową na zamku pistoletu, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowana.
- Użyj dostarczonych śrub Torx do mocowania płyty. Dokładnie dokręć śruby, ale unikaj nadmiernego dokręcania, które może uszkodzić materiał.
- Zamontuj optykę zgodnie z instrukcjami producenta optyki.

3. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy płyta montażowa i optyka są prawidłowo zamocowane.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem płyty montażowej, natychmiast przestań jej używać i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia płyty montażowej, nie próbuj jej naprawiać. Zamiast tego, skontaktuj się z odpowiednim punktem utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedź stronę internetową producenta.

Ostrzeżenia

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie płyty montażowej V4 DEFENDER GLOCK MOS. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów.

V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Kiitos, että valitsit C&H Precision V4 Defender Glock MOS Optic Mounting Plate tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan punapistetähtäimen kiinnitystä Glockpistoolleissa. On tärkeää, että käytät tätä tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä opas tarjoaa tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva käyttämäsi Glockmallin kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita kiinnitysalustaa; noudata suositeltuja painorajoja.
- Tarkista, että Defender Window on paikallaan ja ehjä ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja tähtäinmalleja (Trijicon RMR Type I, Trijicon RMR Type II, Holosun 407, Holosun 507, Holosun 508).

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana (kiinnitysalusta, TNuts, Torxruuvit).
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvässä kunnossa.

2. Asennus:

- Poista pistoolin liuku ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Kiinnitä kiinnitysalusta pistoolin liukuun valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kiinnitä TNuts ja Torxruuvit tiukasti, mutta älä ylikiristä.
- Tarkista, että kiinnitysalusta on tukevasti paikallaan.

3. Käyttö:

- Asenna punapistetähtäin kiinnitysalustalle valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tähtäin on kunnolla kiinni ja että Defender Window on paikallaan.
- Suorita tarvittavat tarkistukset ennen ampumista varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit C&H Precision V4 Defender Optic Mounting Plate tuotteen. Huolehtimalla turvallisuudesta ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montážní desku C&H Precision V4 Defender pro Glock MOS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní desku C&H Precision V4 Defender pro Glock MOS. Tento výrobek je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší zbraně s kolimátorem a zajistil její bezpečné používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny montážní součásti byly správně nainstalovány, aby se předešlo uvolnění optiky během používání.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montážní deska a optika nepoškozená.
- Udržujte montážní desku a optiku v čistotě, aby se zajistila optimální viditelnost a funkčnost.
- Ujistěte se, že montážní deska je kompatibilní s vaší optikou (Trijicon RMR Type I, Trijicon RMR Type II, Holosun 407, Holosun 507, Holosun 508).
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny standardní bezpečnostní pokyny pro používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Neinstalujte montážní desku, pokud máte jakékoli pochybnosti o svých schopnostech. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
- Při instalaci montážní desky používejte pouze doporučené nástroje (např. Torx šroubovák).
- Při výměně optiky nebo údržbě montážní desky vždy odstraňte zbraň z režimu střelby.
- Udržujte montážní desku mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné díly: montážní desku, TNuts a Torx šrouby.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace:

- Umístěte montážní desku na příslušné místo na závěru vaší pistole Glock.
- Pomocí TNuts a Torx šroubů pevně připevněte montážní desku k pistoli.
- Zkontrolujte, zda je montážní deska bezpečně upevněna a nehybně sedí.

3. Použití:

- Po instalaci optiky zkontrolujte, zda je optika správně umístěna a funkční.
- Před použitím zbraně proveďte testovací střelbu, abyste ověřili stabilitu montáže.

Pokyny pro likvidaci

- Montážní desku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci tak, aby nemohl být zneužit.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhod montážní desky C&H Precision V4 Defender pro Glock MOS.