

AR .308 APOLL LR COMPENSATOR .338 - .338 APOLLO LR COMPENSATOR 5/8X24

The Compensator that Makes Even Magnum Calibers A Joy to Shoot

The Ultradyn .338 Apollo LR Compensator 5/8"x24 does for magnum calibers what so many compensators can't even do well for non-magnum rounds; reduces recoil and muzzle rise so you can stay on target every time. The Ultradyn .338 Apollo LR Compensator 5/8"x24 is competition legal, and ensures that when you shoot, muzzle rise doesn't knock you off target or gas venting doesn't obstruct bullet travel or splash. Yes, even with magnum calibers. Installs easily Timing nut included Made in the USA The Ultradyn .338 Apollo LR Compensator is rated for use with .338 Lapua, .338 Federal, 33 Nosler, 30 Nosler, .338 RUM, .338 Win Mag, 8mm Rem Mag, .325 Win.



Attributes

- Name: .338 APOLLO LR COMPENSATOR 5/8X24
- Manufacturer: ULTRADYNE USA
- Product no.: 100061521
- Mfr. No.: UD11200
- Caliber: 338 Caliber (.338)
- Finish: Black
- Make: AR .308
- Material: Steel
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.268kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 241mm
- UPC: 850011462164

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ultradyne .338 Apollo LR Kompensator 5/8"x24](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Ultradyne .338 Apollo LR Compensator 5/8"x24](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur Ultradyne .338 Apollo LR 5/8"x24](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Ultradyne .338 Apollo LR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for Ultradyne .338 Apollo LR Kompensator 5/8"x24](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompenatora Ultradyne .338 Apollo LR](#)
- [Suomi: Ultradyne .338 Apollo LR Compensator 5/8"x24 Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost uživatelů Kompenzátor Ultradyne .338 Apollo LR](#)

Sicherheitshinweise für den Ultradyne .338 Apollo LR Kompensator 5/8"x24

Einleitung

Herzlich willkommen! Der Ultradyne .338 Apollo LR Kompensator 5/8"x24 ist ein hochwertiges Produkt, das entwickelt wurde, um den Rückstoß und die Mündungserhebung bei MagnumKalibern zu reduzieren. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte beachte alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Anleitung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsmaßnahmen befolgst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den Kompensator nur mit den zugelassenen Kalibern: .338 Lapua, .338 Federal, 33 Nosler, 30 Nosler, .338 RUM, .338 Win Mag, 8mm Rem Mag, .325 Win.
- Halte den Kompensator außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Kompensator auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere den Kompensator an einem trockenen und sicheren Ort.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, wenn du mit dem Kompensator schießt.
- Stelle sicher, dass der Kompensator korrekt installiert ist, bevor du das Feuergerät benutzt.
- Achte darauf, dass der Kompensator nicht blockiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Verwende den Kompensator nur für den vorgesehenen Zweck; missbrauche ihn nicht für andere Anwendungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Feuergerät sicher und entladen ist.
- Reinige das Gewinde des Laufes, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Schraube den Kompensator vorsichtig auf das Gewinde des Laufes (5/8"x24).
- Verwende die mitgelieferte TimingMutter, um den Kompensator sicher zu befestigen.
- Überprüfe die Festigkeit der Installation, bevor du das Feuergerät verwendest.

2. Nutzung:

- Überprüfe vor jedem Schuss, ob der Kompensator richtig sitzt.
- Achte darauf, dass du in einem sicheren Bereich schießt, der für den Einsatz von Feuerwaffen geeignet ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Kompensator gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Kompensators ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte befolge diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass du und andere bei der Verwendung des Ultradyn .338 Apollo LR Kompensators geschützt sind. Sicherheit hat oberste Priorität!

Safety Instruction Guide for Ultradyne .338 Apollo LR Compensator 5/8"x24

Introduction

Thank you for choosing the Ultradyne .338 Apollo LR Compensator 5/8"x24. This guide is designed to provide you with essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that you are in compliance with local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Use the compensator only with compatible firearms and ammunition.
- Ensure that the compensator is installed correctly to prevent accidents.
- Keep the compensator out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the compensator for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not touch the compensator immediately after use, as it may become extremely hot.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the compensator.
- Avoid using the compensator with ammunition that exceeds its rated capacity.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not modify the compensator in any way that could affect its performance or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing muzzle device from the firearm.
- Clean the threads of the muzzle to ensure proper fit.
- Align the compensator with the threads and handtighten it onto the muzzle.
- Use a timing nut (included) if necessary to ensure proper alignment and function.
- Confirm that the compensator is securely attached before use.

2. Usage:

- Load the firearm with compatible ammunition.
- Position yourself in a stable shooting stance.
- Aim at your target and prepare to shoot.
- After firing, assess the firearm and compensator for any signs of malfunction or damage.
- Store the firearm and compensator safely when not in use.

Disposal Instructions

- When the compensator reaches the end of its life cycle or is no longer usable, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the compensator in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the Ultradyné .338 Apollo LR Compensator, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy your shooting experience with the Ultradyné .338 Apollo LR Compensator!

Guide de Sécurité pour le Compensateur Ultradyne .338 Apollo LR 5/8"x24

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur Ultradyne .338 Apollo LR 5/8"x24. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul et la montée du canon lors de l'utilisation de calibres magnum. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le compensateur est installé correctement avant chaque utilisation.
- Ne jamais tirer avec un compensateur endommagé ou usé.
- Gardez le compensateur propre et exempt de débris pour un fonctionnement optimal.
- Ne laissez pas le compensateur à la portée des enfants.
- Utilisez toujours des lunettes de sécurité et des protections auditives lorsque vous tirez.
- Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Assurez-vous que le filetage 5/824 est compatible avec votre arme avant l'installation.
- **Vérification:** Inspectez le compensateur pour détecter des fissures ou des dommages avant chaque utilisation.
- **Positionnement:** Tenez-vous à une distance sécuritaire des autres personnes lorsque vous tirez.
- **Surveillance:** Ne laissez jamais le compensateur sans surveillance lorsqu'il est monté sur une arme.
- **Environnement:** Tirez uniquement dans des zones désignées et sécurisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Dévissez le compensateur existant de votre arme.
- Nettoyez le filetage de votre arme pour enlever toute saleté ou débris.
- Vissez le compensateur Ultradyne .338 Apollo LR sur le filetage 5/824 jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Utilisez l'écrou de réglage inclus pour sécuriser le compensateur.

2. Utilisation:

- Avant de tirer, vérifiez que le compensateur est bien fixé.
- Chargez votre arme en suivant les procédures de sécurité standard.
- Tirez en position stable, en gardant votre œil sur la cible.
- Surveillez la montée du canon et ajustez votre position si nécessaire.

3. PostTir:

- Déchargez votre arme après chaque session de tir.
- Inspectez le compensateur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoyez le compensateur pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le compensateur dans des poubelles ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre compensateur Ultradyne .338 Apollo LR, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Ultradyne .338 Apollo LR

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il compensatore Ultradyne .338 Apollo LR 5/8"x24. Questo documento fornisce istruzioni dettagliate per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni e di seguire le istruzioni per garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il compensatore solo con armi da fuoco compatibili e calibri specificati.
- Controllare il compensatore per eventuali danni visibili prima dell'uso.
- Non utilizzare il compensatore se presenta segni di usura o danni.
- Tenere il compensatore e le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e dei relativi accessori.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contattare le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del compensatore.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il compensatore.
- Non toccare la bocca del compensatore durante o immediatamente dopo il tiro, poiché potrebbe essere estremamente calda.
- Non utilizzare il compensatore in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Evitare di sparare in direzioni non sicure o verso persone o animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Utilizzare un attrezzo adeguato per rimuovere il vecchio compensatore o la volata, se presente.
- Pulire il filetto della volata dell'arma da fuoco per rimuovere eventuali detriti.
- Avvitare il compensatore Ultradyne .338 Apollo LR 5/8"x24 sulla volata dell'arma, assicurandosi che sia ben fissato.
- Utilizzare il dado di temporizzazione incluso per garantire una corretta installazione.
- Controllare che il compensatore sia saldamente fissato prima dell'uso.

2. Uso

- Assicurarsi che l'arma sia in condizioni di funzionamento corrette e che il compensatore sia installato correttamente.
- Effettuare prove di tiro in un ambiente sicuro e controllato.
- Monitorare le prestazioni del compensatore durante l'uso e controllare eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il compensatore e i suoi componenti secondo le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il compensatore nell'ambiente, ma portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.
- Assicurarsi che tutte le parti del compensatore siano smaltite in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del compensatore Ultradyne .338 Apollo LR, si prega di contattare il servizio clienti della ULTRADYNE USA.

Si prega di seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del compensatore Ultradyne .338 Apollo LR. La sicurezza è la nostra priorità e il rispetto di queste indicazioni contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Sikkerhetsinstruksjoner for Ultradyne .338 Apollo LR Kompensator 5/8"x24

Introduksjon

Takk for at du har valgt Ultradyne .338 Apollo LR Kompensator 5/8"x24. Denne kompensatoren er designet for å redusere rekyl og løpetopp, og sikrer presisjon og kontroll under skyting. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, inkludert øre og øyevern, når du skyter.
- Kontroller at kompensatoren er riktig installert før bruk.
- Unngå å bruke kompensatoren med våpen som ikke er compatible med spesifikasjonene.
- Oppbevar kompensatoren utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Rapportér eventuelle skader eller uregelmessigheter umiddelbart til en kvalifisert tekniker.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke bruk kompensatoren hvis den er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Unngå å skyte med kompensatoren i områder med brannrisiko.
- Sørg for at det ikke er hindringer foran eller til siden av skyteområdet.
- Følg alltid produsentens spesifikasjoner for ammunisjon og kaliber.
- Vær oppmerksom på gassutslipp som kan påvirke kulebanen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av kompensatoren

1. **Verktøy som trengs:** Sørg for at du har passende verktøy for installasjonen, inkludert en momentnøkkel.
2. **Forbered våpenet:** Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand (avfyrt og tomt).
3. **Fjern eksisterende kompensator:** Hvis det er en eksisterende kompensator, fjern den forsiktig.
4. **Rengjør gjengene:** Rengjør gjengene på løpet for å fjerne smuss og rester.
5. **Installer kompensatoren:** Skru på Ultradyne .338 Apollo LR Kompensator med medfølgende timingmutter. Sørg for at den er strammet til riktig moment.
6. **Kontroller installasjonen:** Sjekk at kompensatoren sitter ordentlig og er i vater.

Bruk av kompensatoren

- Når du er klar til å skyte, sørg for at du har riktig sikteinstilling.
- Hold våpenet stabilt og i riktig posisjon for å maksimere kompensatorens effekt.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og følg alle sikkerhetsprosedyrer for skyting.

Avfallshåndtering

- Når kompensatoren ikke lenger er i bruk, må den avhendes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Unngå å kaste kompensatoren i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av Ultradyne .338 Apollo LR Kompensator, vennligst kontakt produsenten direkte. Se produktets emballasje eller manual for mer informasjon.

Vennligst husk at sikkerhet alltid er førsteprioritet. Følg disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av din Ultradyne .338 Apollo LR Kompensator.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompenatora Ultradyne .338 Apollo LR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kompenatora Ultradyne .338 Apollo LR. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z kompenatora.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan kompenatora przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas używania kompenatora, w tym okulary ochronne i słuchawki.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj kompenatora, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Używaj kompenatora tylko z zalecanymi kalibrami: .338 Lapua, .338 Federal, 33 Nosler, 30 Nosler, .338 RUM, .338 Win Mag, 8mm Rem Mag, .325 Win.
- Nie modyfikuj kompenatora ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie.
- Upewnij się, że kompenator jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest w trybie bezpiecznym i niezaladowana.
- Zdemontuj istniejący kompenator lub tłumik, jeśli jest obecny.
- Nałóż kompenator Ultradyne .338 Apollo LR na gwint lufy (5/8"24).
- Użyj dołączonej nakrętki czasowej, aby zabezpieczyć kompenator na miejscu.
- Sprawdź, czy kompenator jest mocno zamocowany, ale nie przekraczaj go zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu kompenatora, upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Podczas strzelania, zwróć uwagę na kierunek wylotu gazów, aby uniknąć niebezpieczeństwa dla innych osób w pobliżu.
- Regularnie kontroluj kompenator pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj kompenatora do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kompenatora, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednimi służbami lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących produktu, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zrozumienie i przestrzeganie tych instrukcji pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i skutecznego użytkowania kompenatora Ultradyne .338 Apollo LR.

Ultradyne .338 Apollo LR Compensator 5/8"x24

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ultradyne .338 Apollo LR Compensator 5/8"x24 tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja ettei siellä ole muita henkilöitä.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Varmista, että piippu on puhdas ja vapaa esteistä ennen ampumista.
- Älä yritä purkaa tai muokata kompensaattoria ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ammuksia.
- Kiinnitä kompensaattori piippuun kierteiden avulla. Varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että asennus on suoritettu oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä ase ja varmista, että kompensaattori toimii oikein.
- Tarkista, ettei piipun nousu tai kaasuvirta häiritse ampumista.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai suuria tapahtumia.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvittavat tiedot turvallisesta käytöstä ja asennuksesta.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita ja käytä Ultradyne .338 Apollo LR Compensator 5/8"x24 tuotetta vastuullisesti.

Pokyny pro bezpečnost uživatelů Kompenzátor Ultradyne .338 Apollo LR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor Ultradyne .338 Apollo LR. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil přesnost a kontrolu při střelbě. Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli těmto pokynům pro bezpečnost, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro určený účel.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání kompenzátoru noste ochranné brýle a sluchátka.
- Ujistěte se, že je kompenzátor správně namontován, aby se předešlo uvolnění během střelby.
- Nepoužívejte kompenzátor s náboji, které nejsou schváleny pro tento výrobek.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pravidla střelnice.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace kompenzátoru

- Odšroubujte stávající tlumič nebo kompenzátor.
- Na závit zbraně naneste malé množství oleje pro usnadnění instalace.
- Pevně našroubujte kompenzátor Ultradyne .338 Apollo LR na závit 5/8"x24.
- Použijte timing matici, která je součástí balení, k zajištění správného umístění.

3. Kontrola před použitím

- Zkontrolujte, zda je kompenzátor pevně uchycen.
- Ověřte, že není žádné poškození nebo uvolnění.

4. Použití kompenzátoru

- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Sledujte zpětný ráz a vzestup hlavně během střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Kompenzátor a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte kompenzátor do běžného odpadu, pokud je poškozen nebo nefunkční.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti řádně recyklovány nebo zlikvidovány.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o bezpečnostních pokynech a případných upozorněních na výrobky.

Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Je důležité, abyste dodržovali všechny pokyny a bezpečnostní opatření, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání kompenzátoru Ultradyne .338 Apollo LR.