

RECOIL PAD - KICK-EEZ MEDIUM 1-1/8" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Soft, Genuine Sorbothane~

These pads don't just slow recoil down, they actually cut the kick dramatically by absorbing it! Made from soft, springy, Sorbothane, they end next-day-hurt, tame large caliber flinch and allow recoil-sensitive shooters to shoot in comfort. Won't ever bottom out. Grind and shape like regular pads, just don't allow heat to build up. 200 Series Dual Action Sporting Clays pad has two layers of Sorbothane for extra protection. The first layer reacts quickly to absorb initial recoil, while the second layer dissipates the remaining energy to maximize absorption. Heel is canted approximately 45° for easy shouldering from the "low gun" position. 300 Series All Purpose has a slightly concave face designed for all shooting applications. 300 Series Dual Action All Purpose pad combines the two-layer absorption properties of the 200 Series Dual Action pads with a flat back and downward-canted ends for easy shouldering in a wide variety shooting applications. 400 Series Trap has a more pronounced concave face than 300 Series for fixed-position trapshooting. 500 Series Magnum is designed for heavy recoiling guns and has a flat face and downward canted ends for easy shouldering. All pads feature solid sides, a black base, and leather-grain textured face.



Attributes

- Name: KICK-EEZ MEDIUM 1-1/8" ALL PURPOSE PAD, BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440302110
- Mfr. No.: 302-10-M-B
- Color: Black
- Material: Polymer
- Size: Medium
- Style: Standard
- Thickness: 1-1/8"
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 730412000106

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, SCHWARZ](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, NEGRO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 11/8" TOUT USAGE, NOIR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, CZARNA](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní používání podložky RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, SCHWARZ

Einführung

Danke, dass du dich für das RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Verwendung, um sicherzustellen, dass deine Erfahrung mit diesem Produkt sicher und angenehm ist. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Rückstoßpad mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe das Pad regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Pad außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Rückstoßpad nur wie vorgesehen. Es ist dafür ausgelegt, Rückstoß zu absorbieren und den Komfort beim Schießen zu verbessern.
- Vermeide es, das Pad extremen Temperaturen auszusetzen, da dies die Materialeigenschaften beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass das Pad vor der Verwendung sicher an der Feuerwaffe befestigt ist, um ein Verrutschen oder Abfallen zu verhindern.
- Modifiziere das Pad in keiner Weise, da dies seine Sicherheit und Wirksamkeit beeinträchtigen kann.
- Wenn du während der Verwendung des Pads Unbehagen oder Schmerzen verspürst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Entferne gegebenenfalls vorhandene Pads von der Feuerwaffe.
- Richte das KICKEEZ Rückstoßpad mit dem Schaft deiner Feuerwaffe aus.
- Befestige das Pad sicher mit den entsprechenden Schrauben oder Befestigungselementen, um sicherzustellen, dass es fest sitzt.
- Überprüfe, ob das Pad eben und richtig ausgerichtet ist, bevor du es verwendest.

2. Verwendung

- Achte darauf, dass das Pad beim Anlegen der Feuerwaffe gegen deine Schulter positioniert ist, um optimalen Komfort zu gewährleisten.
- Halte einen richtigen Griff und eine korrekte Haltung beim Schießen ein, um die Wirksamkeit des Rückstoßpads zu maximieren.
- Reinige das Pad nach der Verwendung sanft mit einem feuchten Tuch, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

- Bewahre das Pad an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf, um seine Integrität zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Rückstoßpad gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff und Polymerabfälle.
- Verbrenne das Pad nicht, da beim Verbrennen schädliche Substanzen freigesetzt werden können.
- Wenn das Pad beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Nähe verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden.

Danke, dass du Sicherheit und Komfort in deinem Schießerlebnis priorisierst.

Safety Instruction Guide for RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduction

Thank you for choosing the RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your experience with this product is safe and comfortable. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the recoil pad is compatible with your firearm before use.
- Regularly inspect the pad for wear and tear. Do not use if damaged.
- Keep the pad out of reach of children to prevent accidental injury.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the recoil pad only as intended. It is designed to absorb recoil and improve comfort during shooting.
- Avoid exposing the pad to extreme heat, which may degrade its material properties.
- Ensure that the pad is securely attached to the firearm before use to prevent it from slipping or detaching.
- Do not modify the pad in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.
- If you experience discomfort or pain while using the pad, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure your firearm is unloaded and safe to handle.
- Remove any existing pad from the firearm if applicable.
- Align the KICKEEZ recoil pad with the stock of your firearm.
- Securely attach the pad using the appropriate screws or fasteners, ensuring it is firmly in place.
- Check that the pad is level and properly aligned before use.

2. Usage

- When shouldering the firearm, ensure the pad is positioned against your shoulder for optimal comfort.
- Maintain a proper grip and stance while shooting to maximize the effectiveness of the recoil pad.
- After use, clean the pad gently with a damp cloth to remove any dirt or debris.
- Store the pad in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain its integrity.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil pad in accordance with local regulations regarding plastic and polymer waste.
- Do not incinerate the pad, as it may release harmful substances when burned.
- If the pad is damaged or no longer usable, consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

Thank you for prioritizing safety and comfort in your shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, NEGRO

Introducción

Gracias por elegir el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información sobre el uso para garantizar que tu experiencia con este producto sea segura y cómoda. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pad de retroceso sea compatible con tu arma antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el pad para detectar desgaste. No lo uses si está dañado.
- Mantén el pad fuera del alcance de los niños para prevenir lesiones accidentales.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y accesorios.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con el producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el pad de retroceso solo para el propósito previsto. Está diseñado para absorber el retroceso y mejorar la comodidad durante el tiro.
- Evita exponer el pad a calor extremo, ya que esto puede degradar sus propiedades materiales.
- Asegúrate de que el pad esté firmemente sujeto al arma antes de usarlo para evitar que se deslice o se desprenda.
- No modifiques el pad de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.
- Si experimentas incomodidad o dolor mientras usas el pad, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y sea segura para manejar.
- Retira cualquier pad existente de la arma si es aplicable.
- Alinea el pad de retroceso KICKEEZ con la culata de tu arma.
- Sujeta firmemente el pad usando los tornillos o sujetadores apropiados, asegurándote de que esté bien en su lugar.
- Verifica que el pad esté nivelado y correctamente alineado antes de usarlo.

2. Uso

- Al colocar el arma en el hombro, asegúrate de que el pad esté posicionado contra tu hombro para una comodidad óptima.
- Mantén un agarre y una postura adecuados mientras disparas para maximizar la efectividad del pad de retroceso.
- Después de usarlo, limpia el pad suavemente con un paño húmedo para eliminar cualquier suciedad o residuo.
- Almacena el pad en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa para mantener su integridad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el pad de retroceso de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos y de polímero.
- No incinera el pad, ya que puede liberar sustancias nocivas al ser quemado.
- Si el pad está dañado o ya no es utilizable, considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto.

Gracias por priorizar la seguridad y la comodidad en tu experiencia de tiro.

Guide de Sécurité pour le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 11/8" TOUT USAGE, NOIR

Introduction

Merci d'avoir choisi le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 11/8" TOUT USAGE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir que ton expérience avec ce produit soit sûre et confortable. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le coussinet de recul est compatible avec ton arme à feu avant de l'utiliser.
- Inspecte régulièrement le coussinet pour détecter l'usure. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Garde le coussinet hors de portée des enfants pour éviter les blessures accidentelles.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- Signale toute condition ou incident dangereux lié au produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Utilise le coussinet de recul uniquement comme prévu. Il est conçu pour absorber le recul et améliorer le confort pendant le tir.
- Évite d'exposer le coussinet à des températures extrêmes, ce qui pourrait dégrader ses propriétés matérielles.
- Assure-toi que le coussinet est solidement fixé à l'arme avant utilisation pour éviter qu'il ne glisse ou ne se détache.
- Ne modifie pas le coussinet de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Si tu ressens de l'inconfort ou de la douleur en utilisant le coussinet, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et en sécurité à manipuler.
- Retire tout coussinet existant de l'arme si nécessaire.
- Aligne le coussinet de recul KICKEEZ avec la crosse de ton arme à feu.
- Fixe solidement le coussinet à l'aide des vis ou fixations appropriées, en t'assurant qu'il est bien en place.
- Vérifie que le coussinet est de niveau et correctement aligné avant utilisation.

2. Utilisation

- Lorsque tu épauls l'arme, assure-toi que le coussinet est positionné contre ton épaule pour un confort optimal.
- Maintiens une bonne prise et une bonne position pendant le tir pour maximiser l'efficacité du coussinet de recul.
- Après utilisation, nettoie délicatement le coussinet avec un chiffon humide pour enlever toute saleté ou débris.
- Range le coussinet dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour maintenir son intégrité.

Instructions d'Élimination

- Élimine le coussinet de recoil conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et polymères.
- Ne pas incinérer le coussinet, car cela pourrait libérer des substances nocives lors de la combustion.
- Si le coussinet est endommagé ou inutilisable, envisage des options de recyclage si elles sont disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 11/8" TOUT USAGE, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit.

Merci de prioriser la sécurité et le confort dans ton expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire che la tua esperienza con questo prodotto sia sicura e confortevole. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il pad per rinculo sia compatibile con la tua arma prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente il pad per usura e danni. Non utilizzarlo se danneggiato.
- Tieni il pad fuori dalla portata dei bambini per prevenire infortuni accidentali.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi relativi al prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il pad per rinculo solo come previsto. È progettato per assorbire il rinculo e migliorare il comfort durante il tiro.
- Evita di esporre il pad a calore estremo, poiché potrebbe degradare le sue proprietà materiali.
- Assicurati che il pad sia saldamente attaccato all'arma prima dell'uso per prevenire scivolamenti o distacchi.
- Non modificare il pad in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza ed efficacia.
- Se avverti disagio o dolore durante l'uso del pad, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la tua arma sia scarica e sicura da maneggiare.
- Rimuovi eventuali pad esistenti dall'arma se applicabile.
- Allinea il pad per rinculo KICKEEZ con il calcio della tua arma.
- Attacca saldamente il pad utilizzando le viti o i fermi appropriati, assicurandoti che sia ben fissato.
- Verifica che il pad sia livellato e correttamente allineato prima dell'uso.

2. Uso

- Quando porti l'arma alla spalla, assicurati che il pad sia posizionato contro la tua spalla per un comfort ottimale.
- Mantieni una presa e una posizione corretta durante il tiro per massimizzare l'efficacia del pad per rinculo.
- Dopo l'uso, pulisci delicatamente il pad con un panno umido per rimuovere sporco o detriti.
- Conserva il pad in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, per mantenere la sua integrità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il pad per rinculo in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e polimeri.
- Non incenerire il pad, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive quando bruciato.
- Se il pad è danneggiato o non più utilizzabile, considera opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e al comfort nella tua esperienza di tiro.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduksjon

Takk for at du valgte RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og bruksinformasjon for å sikre at din opplevelse med dette produktet er trygg og komfortabel. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at rekylputen er kompatibel med ditt våpen før bruk.
- Inspiser regelmessig puten for slitasje. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Hold puten utenfor rekkevidde for barn for å forhindre utilsiktet skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser knyttet til produktet til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk rekylputen kun som tiltenkt. Den er designet for å absorbere rekyl og forbedre komforten under skyting.
- Unngå å utsette puten for ekstrem varme, da dette kan forringe materialegenskapene.
- Sørg for at puten er sikkert festet til våpenet før bruk for å forhindre at den glir eller løsner.
- Ikke modifier puten på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten og effektiviteten.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte mens du bruker puten, avbryt bruken umiddelbart og kontakt en profesjonell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at våpenet ditt er uladet og trygt å håndtere.
- Fjern eventuell eksisterende pute fra våpenet hvis aktuelt.
- Juster KICKEEZ rekylputen med kolben på våpenet ditt.
- Sikker fest puten med passende skruer eller festemidler, og sørg for at den sitter godt på plass.
- Sjekk at puten er i vater og riktig justert før bruk.

2. Bruk

- Når du skuldrer våpenet, sørg for at puten er plassert mot skulderen for optimal komfort.
- Oppretthold et riktig grep og stående stilling mens du skyter for å maksimere effektiviteten til rekylputen.
- Etter bruk, rengjør puten forsiktig med en fuktig klut for å fjerne smuss eller rusk.
- Oppbevar puten på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys for å opprettholde dens integritet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast rekylputen i samsvar med lokale forskrifter angående plast og polymeravfall.
- Ikke incinerer puten, da det kan frigjøre skadelige stoffer når den brennes.
- Hvis puten er skadet eller ikke lenger brukbar, vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og komfort i din skyteopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, CZARNA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i komfortowe korzystanie z produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że podkładka jest zgodna z Twoją bronią przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj podkładkę pod kątem zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Trzymaj podkładkę z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej i akcesoriów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z produktem odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj podkładki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Jest zaprojektowana do pochłaniania odrzutu i poprawy komfortu podczas strzelania.
- Unikaj wystawiania podkładki na ekstremalne ciepło, co może pogorszyć jej właściwości materiałowe.
- Upewnij się, że podkładka jest pewnie przymocowana do broni przed użyciem, aby zapobiec jej przesuwaniu się lub odczepieniu.
- Nie modyfikuj podkładki w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jej bezpieczeństwo i skuteczność.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból podczas używania podkładki, natychmiast zaprzestań jej używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Usuń wszelkie istniejące podkładki z broni, jeśli to konieczne.
- Wyreguluj podkładkę KICKEEZ wzdłuż kolby twojej broni.
- Pewnie przymocuj podkładkę za pomocą odpowiednich śrub lub zapięć, upewniając się, że jest solidnie zamocowana.
- Sprawdź, czy podkładka jest na poziomie i prawidłowo wyregulowana przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Podczas przyjmowania pozycji strzeleckiej upewnij się, że podkładka jest umieszczona na ramieniu dla optymalnego komfortu.
- Utrzymuj właściwy chwyt i postawę podczas strzelania, aby maksymalizować skuteczność podkładki.
- Po użyciu delikatnie wyczyść podkładkę wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowuj podkładkę w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zachować jej integralność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj podkładkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych i polimerów.
- Nie spalaj podkładki, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje podczas spalania.
- Jeśli podkładka jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i komfortu w Twoim doświadczeniu ze strzelaniem.

Turvaohjeet RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Johdanto

Kiitos, että valitsit RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi, että kokemuksesi tämän tuotteen kanssa on turvallinen ja mukava. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että takaisinlyöntipadi on yhteensopiva ampumaaseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti padin kunto kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä pad poissa lasten ulottuvilta onnettomuuksien estämiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja lisävarusteiden käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista, jotka liittyvät tuotteeseen, asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä takaisinlyöntipadia vain sille tarkoitetulla tavalla. Se on suunniteltu vaimentamaan takaisinlyöntiä ja parantamaan mukavuutta ampumisen aikana.
- Vältä padin altistamista äärimmäiselle kuumuudelle, koska se voi heikentää sen materiaalin ominaisuuksia.
- Varmista, että padi on tukevasti kiinnitetty ampumaaseeseen ennen käyttöä, jotta se ei liiku tai irtoa.
- Älä muokkaa padiä millään tavalla, sillä se voi vaarantaa sen turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua padin käytön aikana, lopeta käyttö heti ja ota yhteys ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ampumaaseesi on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Poista mahdollinen aiempi padi ampumaaseesta, jos se on tarpeen.
- Kohdista KICKEEZ takaisinlyöntipadi aseesi tukin kanssa.
- Kiinnitä padi tukevasti oikeilla ruuveilla tai kiinnikkeillä varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että padi on tasainen ja oikein kohdistettu ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Kun nostat ampumaasetta, varmista, että padi on sijoitettu olkapääsi vasten optimaalisen mukavuuden saavuttamiseksi.
- Pidä oikea ote ja asento ampumisen aikana maksimoidaksesi takaisinlyöntipadin tehokkuuden.
- Käytön jälkeen puhdista padi varovasti kostealla liinalla poistaaksesi likaa tai roskia.
- Säilytä padi viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta sen kestävyysden ylläpitämiseksi.

Hävittämishjeet

- Hävitä takaisinlyöntipadi paikallisten muovijätteen ja polymerijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä polta padia, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita palamisen yhteydessä.
- Jos padi on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on

saatavilla alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD tuotteeseen, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja mukavuuden ampumiskokemuksessasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa att din upplevelse med produkten är säker och bekväm. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att rekylkudden är kompatibel med ditt vapen innan användning.
- Inspektera regelbundet kudden för slitage. Använd inte om den är skadad.
- Håll kudden utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig skada.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och tillbehör.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter relaterade till produkten till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd rekylkudden endast som avsett. Den är utformad för att absorbera rekyl och förbättra komforten under skytte.
- Undvik att utsätta kudden för extrem värme, vilket kan försämra dess materialegenskaper.
- Se till att kudden är ordentligt fäst vid vapnet innan användning för att förhindra att den glider eller lossnar.
- Modifiera inte kudden på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och effektivitet.
- Om du upplever obehag eller smärta vid användning av kudden, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att ditt vapen är oladdat och säkert att hantera.
- Ta bort eventuell befintlig kudde från vapnet om tillämpligt.
- Justera KICKEEZ rekylkudden med kolven på ditt vapen.
- Fäst kudden ordentligt med lämpliga skruvar eller fästelement, se till att den sitter fast.
- Kontrollera att kudden är i nivå och korrekt justerad innan användning.

2. Användning

- När du axlar vapnet, se till att kudden är placerad mot din axel för optimal komfort.
- Upprätthåll ett korrekt grepp och ställning under skytte för att maximera effektiviteten hos rekylkudden.
- Efter användning, rengör kudden försiktigt med en fuktig trasa för att ta bort smuts eller skräp.
- Förvara kudden på en sval, torr plats borta från direkt solljus för att bevara dess integritet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rekylkudden i enlighet med lokala regler angående plast och polymeravfall.
- Bränn inte kudden, eftersom den kan frigöra skadliga ämnen när den bränns.
- Om kudden är skadad eller inte längre användbar, överväg återvinningsalternativ om sådana finns i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten.

Tack för att du prioriterar säkerhet och komfort i din skytteupplevelse.

Pokyny pro bezpečnostní používání podložky RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali podložku RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o používání, které zajistí, že vaše zkušenost s tímto produktem bude bezpečná a pohodlná. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je podložka kompatibilní s vaším střelným zařízením před použitím.
- Pravidelně kontrolujte podložku na opotřebení. Nepoužívejte ji, pokud je poškozená.
- Udržujte podložku mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a příslušenství.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty související s produktem příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte podložku pouze pro zamýšlený účel. Je navržena tak, aby absorbovala zpětný ráz a zlepšila pohodlí při střelbě.
- Vyhněte se vystavení podložky extrémnímu teplu, které může degradovat její materiálové vlastnosti.
- Ujistěte se, že je podložka bezpečně připevněna k vaší zbraní před použitím, aby se zabránilo jejímu sklouznutí nebo odpojení.
- Nemeňte podložku žádným způsobem, protože to může ohrozit její bezpečnost a účinnost.
- Pokud při používání podložky pocítíte nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je vaše střelné zařízení vyloženo a bezpečné k manipulaci.
- Pokud je to relevantní, odstraňte jakoukoli stávající podložku ze zbraně.
- Zarovnejte podložku KICKEEZ s pažbou vaší zbraně.
- Bezpečně připevněte podložku pomocí vhodných šroubů nebo upevňovacích prostředků, aby byla pevně na svém místě.
- Zkontrolujte, že je podložka vodorovná a správně zarovnaná před použitím.

2. Používání

- Při přiložení zbraně k rameni se ujistěte, že je podložka umístěna proti vašemu rameni pro optimální pohodlí.
- Udržujte správný úchop a postoj při střelbě, aby se maximalizovala účinnost podložky na zpětný ráz.
- Po použití jemně vyčistěte podložku vlhkým hadříkem, abyste odstranili nečistoty nebo zbytky.
- Uložte podložku na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo, abyste udrželi její integritu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte podložku v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového a polymerního odpadu.
- Nepalte podložku, protože by mohla uvolnit škodlivé látky při spalování.
- Pokud je podložka poškozená nebo již nepoužitelná, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se podložky RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" ALL PURPOSE PAD, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené u produktu.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a pohodlí při vaší střelecké zkušenosti.